

Die Anzeigen des Wärmezählers sind in 2 Ebenen angeordnet und können vom hier dargestellten Standard abweichen. Bei jedem kurzen Tastendruck wird zunächst die Anzeige der Nutzerschleife (Ebene 1) zyklisch weitergeschaltet.
(▼ zeigt an um welchen Anzeigentyp es sich handelt.)


Nutzerschleife

0054567	kWh	Aufgelaufene Wärmemenge	
0006543	m³	Aufgelaufenes Volumen	
888888	kWh	Segmenttest	Info
F - - -		Im Störfall Fehlermeldung mit Fehlerkennzahl	Info

Wird die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, so kann aus der Nutzerschleife in die Serviceschleifen (Ebene 2) gewechselt werden.

Verlassen der Serviceschleife mit 3s Tastendruck oder selbsttätig nach 30 Minuten.

Serviceschleife

0.534	m³/h	Aktueller Durchfluss	
22.9	kW	Aktuelle Wärmeleistung	
84 47	°C	Aktuelle Vor-Rücklauftemperatur	
04.06.02	D	Datum	
786	Bh	Betriebsstunden	
56	Fh	Fehlstunden	
3792701	G	Gerätenummer, 7stellig	Info
PULSE	CH	Fernauslesemodus (optional)	Info
123	A	Primäradresse bei Option M-Bus	Info
2345678	K	Kundennummer, 7stellig	Info
18.02.01	F0	Zeitstempel für F0 Vorwarnung	Info
3- 01	FW	Firmwareversion	Info
31.12.01	V	Abspeichertag Vorjahr	Vorjahr
0034321	kWh	Wärme Vorjahr am Stichtag	Vorjahr
00923.12	m³	Volumen Vorjahr am Stichtag	Vorjahr
12	Fh	Fehlstunden Vorjahr	Vorjahr
- - - - -	C	Codeeingabe für Parametrierung	
01.06.02	M	Abspeichertag Monat 1-15	Vormonat
		über 3s Tastendruck:	
0034321	kWh	Wärme Vormonat am Stichtag	Vormonat
00923.12	m³	Volumen Vormonat am Stichtag	Vormonat
12	Fh	Fehlstunden Vormonat	Vormonat

Die **Monatswerte** werden am Ende der Serviceschleife angezeigt. Mit kurzem Tastendruck kann aus den 15 Vormonaten der gewünschte gewählt werden. Die zugehörigen Daten werden anschließend durch einen Tastendruck von 3 s geöffnet. Nach jedem kurzen Tastendruck wird dann der nächste Wert aus dem gewählten Monat angezeigt.

Anschließend wird wieder der aktuelle Stichtag angezeigt und man kann durch kurzen Tastendruck den nächsten Stichtag wählen.